

Yleistä

Handy päätekotelo on tilaa säästävää ja monikäyttöinen ratkaisu kuitu- tai parikaapeleiden päättämiseen. Tässä ohjeessa opastetaan kotelon käyttöönotto.

Päätekotelon asennus

Kotelo toimitetaan taittelemattomana suorana levynä. Kotelon kaapelin sisääntuloaukon puolen voi valita taittelemalla kotelon sivut joko ns. eteen, tai taakse päin. Toisin päin taittelemalla kotelosta tulee peilikuva. Kotelon voi taitella käsin tai pihtien avulla.

Kotelossa on valmiiksi avoinna yksi SC-Duplex/LC-Quad aukko. Jos tarvitset käyttöön toisen adapteriaukon tai Keystone-aukon, aloita avaamalla aukko taittamalla suojapelti irti.

Taivuta seuraavaksi kotelon pitkät sivut. Taivuta tämän jälkeen pitkiltä sivuilta ruuvien kiinnityshahlot ulospäin. Taivuta lopuksi lyhyet sivut. Tässä vaiheessa voit mallata sopivat ruuvien kiinnityspaikat tyhjällä kotelolla ja ruuvata jo ruuvit oikeille paikoille jättäen ne hieman irti seinästä.

Leikkaa jatkosholkkipidike kahteen osaan ja liimaa jatkosholkkipidike kotelon sisälle. Jatkosholkkipidikkeen paikan voi päättää asennuksen tarpeen mukaan. Kiinnitä kaapeli nippusiteillä kiinnitysaukkoihin. Tee kuitu- tai parikaapeli-asennus. (Kuitu- sekä parikaapeli-asennusta ei suositella samanaikaisesti koteloon)

Taivuta asennuksen jälkeen kaapelikorvakkeet sisään päin, jotta kuidut ja kaapeli pysyy siististi kotelossa. Kiinnitä kotelo esiasennettuihin ruuveihin työntämällä ensin suora aukko ruuvien kannan alle ja tämän jälkeen käännä koteloa, että toinen aukko osuu toisen ruuvien alle. Kiristä ruuvit.

Pakkauksen sisältö

Handy päätekotelo HHK4 10 kpl,
Jatkosholkkipidike 12f 5 kpl,
lasertarra 10 kpl

